

Запчасти и комплектующие к весам

Краткий перечень

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mkc@nt-rt.ru || сайт: <https://massa-k.nt-rt.ru/>

ЗИП к весам МК

№ п/п	Код	Наименование комплектующих	Вес, грамм
Чувствительные элементы МК			
1	20048	Датчик DLC-AB 3 (МК-AB20)	165
2	20045	Датчик DLC-AB 6 (МК-AB20)	165
3	20046	Датчик DLC-AB15 (МК-AB20)	165
4	20047	Датчик DLC-AB32 (МК-AB20)	165
5	40490	Датчик DLC - А - 3 (МК-AB11,МК-R,МК-AB21,модуль МК-UA)	175
6	40491	Датчик DLC - А - 6 (МК-AB11,МК-R,МК-AB21,модуль МК-UA)	175
7	40492	Датчик DLC - А -15 (МК-AB11,МК-R,МК-AB21,модуль МК-UA)	175
8	40493	Датчик DLC - А -32 (МК-AB11,МК-R,МК-AB21,модуль МК-UA)	175
9	43625	Датчик DLC-А-Н- 3 (МК-A21,МК-A11,модуль МК-UI)	120
10	45537	Датчик DLC-А-Н- 6 (МК-A21,МК-A11,модуль МК-UI)	120
11	46806	Датчик DLC-А-Н-15 (МК-A21,МК-A11,модуль МК-UI)	120
12	43562	Датчик DLC-А-Н-32 (МК-A21,МК-A11,модуль МК-UI)	120
Блоки электронные МК			
13	210211	Блок индикации выносного индикатора ИВ-3 (к МК-A22,A21,модуль МК-UI)	50
14	43610	Блок индикации к МК-ТН,ТВ	145
15	44439	Блок питания PU-DC(S) (без RS-232 <u>для всех</u>)	24
16	41664	Блок питания PU-DC-RU (ЗИП)	30
17	41668	Блок питания PU-DC-UI (USB/IND) Мк5.087.006-01 (ЗИП)	32
18	500803	Блок питания PU-RU (USB\RS-232) для весов МК--A21(RU)-2	20
19	41669	Блок питания PU-DC-UE (ЗИП)	40
20	41676	Блок питания PU-DC-RUW (ЗИП)	32
21	42014	Блок питания PU-DC-RI (RI/SC) (ЗИП) <i>к весам МК-С выпуска с сентября 2018 г.</i>	32
22	42082	Блок питания PU-DC-RUI (USB/IND/AD) (ЗИП) для модуля МК-UI , ФОРМАТ	32
23	41682	Блок питания PU-DC-RI (RS/IND) (ЗИП)	32
24	44428	Блок управления CD-A-LCD (A11 S)	60
25	45126	Блок управления CD-A-LED (МК-A-21) – 4 кнопки	52
26	44460	Блок управления CD-A-LED (A20S,A20) - 5 кнопок	54
27	60113	Блок управления CD-AB-LED (МК-AB20)	54
28	40739	Блок управления МК-ТВ (МК-ТВ)	36
29	40740	Блок управления МК-ТН (МК-ТН)	14
30	45284	Блок управления CD-TH11 (МК-TH11)	44
31	500414	Блок управления МК-A-2 (A20)	776
32	500415	Блок управления МК-A-2 (A21)	815
33	28977	Блок управления CD-C-LED (для МК-С)	88

34	41455	Блок управления CD-T-LED (для МК-Т21)	70
35	40714	Блок индикации DD-TB11(ДВ9-F) (МК-АВ11)	116
36	41509	Блок индикации ИВ-4 (для выносного индикатора ИВ-4Т,С)	68
37	40029	Индикатор МК-ТН (для МК-ТН11 устройство в сборе)	260
Кабели к весам МК			
38	43228	Кабель плоский (L=54 см. 2 черные розет.)	18
39	42857	Кабель плоский (L=54 см. 2 розет. и 1 вилка)	19
40	43822	Кабель плоский ТН, ТВ (52 см.1 вилка и 1 розетка)	18
41	45387	Кабель с разъемом для подключения адаптера 9В, L=300 мм (МК-А20)	8
42	40322	Кабель с выключателем	5
43	45682	Кабель блока питания с разъемом подключения адаптера 9В, L=130 мм (для всех весов, кроме МК-А20,ТН11)	7
44	45386	Кабель устройства аккумуляторного (МК)	7
45	45471	Кабель для связи устройства управления и индикации (МК-ТН11)	30
46	19058	Кабель с разъемом подключения адаптера 9В, L=400 мм (МК-ТН11)	9
47	44519	Кабель блока питания с разъемом ДВ-9М	8
48	20751	Кабель блока питания с разъемом ДВ-9F)	8
49	40144	Кабель для выносного индикатора ИВ-4 (к МК-Т21,С21)	52
Лицевые панели МК			
50	13988	Клавиатура МК-ТН11,МК-ТН21	16
51	43151	Клавиатура МК-Т21	16
52	42766	Клавиатура МК-С21	16
53	45584	Панель выносного индикатора ИВ-4Т	10
54	42408	Панель выносного индикатора ИВ-3С	8
55	43584	Панель выносного индикатора ИВ-4С	10
56	45436	Панель (В1 "САША")	10
57	41861	Панель (блока управления МК-ТВ21 и ТВ22)	5
58	19069	Панель МК-А-2	4
59	42853	Панель (блока индикации МК-ТВ,ТН 21)	5
60	40694	Панель (блока управления МК-АВ20)	5
61	45435	Панель с окном (блока управления МК-А11)	10
62	45418	Панель с окном (блока управления. МК-А21)	10
63	43328	Панель с окном (блока управления. МК-А21) граммы	10
64	28930	Панель МК-ТН11 (к МК-ТН11, "стекло" на индикацию)	7
65	43793	Панель с окном (блока управления. МК-А20) 5 кнопок	10
Механические детали к МК			
66	41470	Грузоприемная платформа (В1 «САША»)	680
67	45171	Корпус устройства питания (В1 «САША»)	130
68	43857	Корпус устройства управления (В1 «САША») белый	60
69	45319	Корпус устройства управления (МК) чёрный	135
70	43852	Корпус устройства питания PU-DC 2F(два круглых отверстия МК-А21,Т21,С21) <u>для весов до варианта (S)</u>	135
72	42788	Корпус устр. питания (под блок питания PU-DC-2F(S) (с RS232 и разъемом для ИВ , MDN6, MDN5) <u>к весам, выпущенным до конца 2017 г.</u>	135
73	42081	Корпус устройства питания МК (RU, RUW) (ЗИП)	135
74	42032	Корпус устройства питания МК (UI) (ЗИП)	135
75	42033	Корпус устройства питания МК (UE) (ЗИП)	135
76	42034	Корпус устройства питания МК (RI) (ЗИП)	135
77	42831	Корпус устройства управления МК-А-2	195
78	42748	Крышка устройства управления МК-А-2	82
79	42208	Корпус (PU-DC) (черный без отверстий)	136
80	41516	Корпус устройства управления (МК-АВ,МК-ТВ)	50
81	41515	Корпус уст.индикации (МК-ТВ,МК-ТН)	80
82	41490	Корпус устр.управления (МК-С)	130
83	44331	Корпус устройства индикации (МК-ТН11, со стороны покупателя)	40

84	44411	Корпус устр.питания (МК-ТН11) (под АКБ)	130
85	43478	Заглушка МК8.633.269-01 черная (Кронштейн разъема стегового адаптера (МК-А20, МК-А-2)	6
86	45048	Кронштейн под устройством управления МК,В1	30
87	43859	Крестовина В1 "САША"	510
88	45228	Крестовина МК чёрная	510
89	44412	Крышка устройства индикации (МК-ТН11, со стороны продавца)	45
90	43674	Крышка устройства управления (МК-А)	60
91	41498	Крышка устройства управления (МК-ТВ)	60
92	40503	Крышка устройства индикации (МК-ТВ,МК-ТН)	80
93	45670	Крышка устройства управления (МК-АВ)	25
94	41360	Крышка устройства управления (МК-С,МК-Т)	60
95	45170	Крышка устройства питания В1 "САША"	80
96	42221	Крышка устройства питания (черная)	80
97	501340	Чашка нержавеющей (для весов МК, кроме МК-АВ и МК-Р)	545
98	40091	Чашка нержавеющей (для весов МК-АВ стойка справа и МК-Р)	800
99	40783	Комплект противовеса для весов МК-ТВ/РС (брусок+крепёж)	900
Прочие комплектующие МК			
100	44427	Аккумулятор СА628	535
101	42090	Адаптер 9В/500мА (для всех моделей весов МК, ТВ, 4D, кроме В1-15 , ВЭМ-150 !)	125
102	42258	Адаптер сетевой DSL230-09850 (для весов В1, ВЭМ-150)	550
103	44614	Индикатор TOS5661СМУ-Z6/В (форм.) (для блока индикации МК-ТВ,ТН)	4
104	43445	Индикатор WTN0106I (МК- А11, В1-15) (для блока управления без подсветки)	5
105	45672	Индикатор с подсветкой в сборе (МК-ТН11, ТВ-Т)	10
106	44285	Индикатор ЖКИ с подсветкой в сборе (МКА11(S),В1(S))	6
ЗИП к терминалам А			
№ п/п	Код	Наименование комплектующих	
107	20318	Блок управления терминала А (для терминала с 5 кнопками) LCD	120
108	25545	Индикатор с подсветкой ЖКИ (для терминала А/ТВ, А(ЖКИ), А RUEW)	50
109	42272	Блок управления терминала А (для терминала с 5 кнопками) LED	100
110	42102	Индикатор светодиодный LD8023АWT (белый)	12
111	42209	Клавиатура терминала А LED , А LCD (5 кнопок)	5
112	43098	Панель терминала А LCD	7
113	42105	Панель терминала А LED	7
114	45682	Кабель блока питания с разъемом подключения адаптера 9В, L=130 мм	6
115	41055	Крышка устройства индикации (RS232-DB9) А LCD ,А LED, А\ТВ	90
116	43411	Корпус устройства индикации (RS232-DB9) А LCD ,А LED, А\ТВ	220
117	41779	Кронштейн пластмассовый чёрный для крепления терминалов	22
118	41437	Кабель от блока терминала к разъему датчика весовой платформы	12
119	40322	Кабель с выключателем	5
120	44792	Кабель АКБ	8
121	44427	Аккумулятор СА628	535
122	44448	Кронштейн для крепления на стойку ST 4D	35
123	20239	Кронштейн для крепления на стену	90
124	42090	Адаптер 9В/500мА (для всех моделей весов МК, ТВ, 4D)	125

ЗИП к терминалам А(RUEW)

№ п/п	Код	Наименование комплектующих	
125	20235	Блок управления терминала А(RUEW)	138
126	20239	Кронштейн для крепления терминала на стену	90
127	44427	Аккумулятор СА628	535
128	45682	Кабель блока питания с разъемом подключения адаптера 9В, L=130 мм	7
129	41437	Кабель от блока терминала к разъему датчика весовой платформы	12
130	41723	Клавиатура терминала А (RUEW)	7
131	20113	Корпус терминала (RA)	163
132	20112	Крышка терминала (RA, RP)	163
133	41720	Панель терминала А (RUEW)	12
134	42090	Адаптер 9В/500мА (для всех моделей весов МК, ТВ, 4D)	125
135	25545	Индикатор с подсветкой ЖКИ (для терминала А/ТВ, А(ЖКИ), А RUEW)	50
136	44792	Кабель АКБ	8
137	40322	Кабель с выключателем	5
138	44448	Кронштейн Тв8.090.987 (RC) (Ch) для крепления терминала на стойку ST 4D	40

ЗИП к терминалам АВ

№ п/п	Код	Наименование комплектующих	
139	20236	Блок управления терминала АВ	160
140	20010	Клавиатура терминала АВ	30
141	45682	Кабель блока питания с разъемом подключения адаптера 9В, L=130 мм	7
142	44792	Кабель АКБ	8
143	41437	Кабель от блока терминала к разъему датчика весовой платформы	12
144	42025	Адаптер KRE-CA0900500 разъем 12М-2 (влагозащищенный)	130
145	43406	Кабель блока питания с разъемом подключения адаптера 9В (влагозащищенный)	5
146	44427	Аккумулятор СА628	535
147	501370	Защитный колпачек для разъема GX12 (на разъем адаптера и весового модуля)	1

ЗИП к терминалам АВ(RUEW)

№ п/п	Код	Наименование комплектующих	
148	20237	Блок управления терминала АВ(RUEW) (для терминала с 5 кнопками)	108
149	41820	Кабельная сборка SMA(f)-GSC(f), L=100mm (UFL) (кабель к антенне WI-FI)	3
150	41772	Патч-корд UTP, RJ-45, 0.25 м, кат. 5 (кабель для порта LAN)	32
151	41889	Кабель блочный Тв-1-5x0,15 Тв6.649.114 (кабель для USB)	8
152	44519	Кабель блока питания с разъемом DB-9M	9
153	41816	Антенна ВУ-2400-02 угловая (антенна WI-FI)	8
154	41437	Кабель от блока терминала к разъему датчика весовой платформы	12
155	45682	Кабель блока питания с разъемом подключения адаптера 9В, L=130 мм	7
156	41868	Разъём RJ45S-WF08STSP (LAN порт)	8
157	20010	Клавиатура терминала АВ	30
158	44427	Аккумулятор СА628	535
159	44792	Кабель АКБ	7
160	42025	Адаптер KRE-CA0900500 разъем 12М-2 (влагозащищенный)	130
161	43406	Кабель блока питания с разъемом подключения адаптера 9В (влагозащищенный)	5
162	501370	Защитный колпачек для разъема GX12 (на разъем адаптера и весового модуля)	1

ЗИП к терминалам RA

№ п/п	Код	Наименование комплектующих	
163	20113	Корпус терминала (RA)	163
164	20112	Крышка терминала (RA, RP)	163
165	20305	Панель прозрачная (все терминалы R)	14
166	20012	Клавиатура TR (для терминалов RA, RP, RL)	12
167	20367	Индикатор UDLP-GG19264B-FSPCELW_LCD (все терминалы R)	78
168	28100	Блок управления (RA)	100
169	44427	Аккумулятор СА628	535
170	44792	Кабель АКБ	8
171	45682	Кабель блока питания с разъемом подключения адаптера 9В, L=130 мм (для всех весов, кроме МК-А20,ТН11)	6
172	40322	Кабель с выключателем	5
173	41437	Кабель от блока терминала к разъему датчика весовой платформы	12
174	42090	Адаптер 9В/500мА (для всех моделей весов МК, ТВ, 4D)	125
175	30229	Кабель переходной для подключения терминала серии R к модулям 4D	36

ЗИП к терминалам RC

№ п/п	Код	Наименование комплектующих	
176	41925	Аккумулятор АКБ 2LIR18650 2200mAh 7,4В	14
177	20014	Клавиатура TR(Н) (RC)	14
178	20367	Индикатор UDLP-GG19264B-FSPCELW_LCD (все терминалы R)	78
179	26700	Блок управления CD-RC	80
180	40322	Кабель с выключателем	5
181	41437	Кабель от блока терминала к разъему датчика весовой платформы	12
182	42090	Адаптер 9В/500мА (для всех моделей весов МК, ТВ, 4D)	125
183	30229	Кабель переходной для подключения терминала серии R к модулям 4D	30

ЗИП к терминалам RP/R2P

№ п/п	Код	Наименование комплектующих	
184	20112	Крышка терминала (RA, RP)	12
185	500449	Основание под термопринтер и крышка устройства печати (ВПИМ/RP)	190
186	20111	Корпус (RP)	231
187	20305	Панель прозрачная (все терминалы R)	14
188	43520	Панель не прозрачная	11
189	20012	Клавиатура TR (для терминалов RA, RP, RL)	163
190	40147	Кронштейн ВПИМ/RP с зубцами для отделения этикеток (под принтер LTP2242C- S432)	10
191	45596	Кронштейн ВПИМ/RP с зубцами для отделения этикеток (под принтер PT541A-BB- LEFT)	10
192	40710	Кабель от блока управления к термоголовке термопринтера LTP2242C-S432	5
193	45674	Датчик конца этикетки термопринтера PT541A-BB-LEFT	1
194	45037	Термопринтер PT541A-BB-LEFT	115
195	47320	Термоголовка для термопринтера PT541A-BB-LEFT	35
196	44251	Прижимной ролик для термопринтера PT541A-BB-LEFT	27
197	44877	Комплект шестерен для термопринтера PT541A-BB-LEFT	2
198	45597	Кабель от блока управления к термоголовке термопринтера PT541A-BB-LEFT	15
199	42013	Блок управления CD-R2P (ЗИП) для терминалов RP и R2P	105
200	14113	Двигатель подмотки ВПИМ , RP с редуктором	225
201	44237	Комплект муфты блока подмотки ВПИМ , RP	105
202	20367	Индикатор UDLP-GG19264B-FSPCELW_LCD (все терминалы R)	80
203	41066	Датчики конца рулона с этикетками	5
204	42188	Кабель с разъемом для подключения адаптера 24V,3000mA	6
205	40322	Кабель с выключателем	6
206	41437	Кабель от блока терминала к разъему датчика весовой платформы	12

207	41308	Адаптер (с кабелем сетевым) (24V,3000mA)	440
208	30229	Кабель переходной для подключения терминала серии R к модулям 4D	30
209	40566	Комплект крепления терминала RP на стену	500

ЗИП к весам SL

№ п/п	Код	Наименование комплектующих	
210	500568	Сенсорный экран 12 " МК-SL	650
211	500748	Сенсорный экран 10 " МК-SL	820
212	500733	Кронштейн крепления сенсорного экрана 10 " МК-SL	593
213	501404	Блок управления CD-SL1000	50
214	501405	Датчик отрыва этикетки SL	5
215	501406	Сенсорный экран 10 " МК-SL1000	650
216	500566	Блоу управления CD-S2L	90
217	25540	Опора резиновая весов МК-RL	45
218	500567	Блок управления ИВ-4С(SL)	75

ЗИП к весам ВК

№ п/п	Код	Наименование комплектующих	
218	200216	Ампула уровня ВК	2
219	200207	Аккумулятор ВК	255
220	200504	Блок индикации и управления ВК (сенсорный)	48
221	200208	Блок контроллера ВК	85
222	41280	Блок RS-232 для ВК	35
223	200206	Блок питания (адаптер 12В/500МА) ВК, ЕК, ЕК-СМ	92
224	200218	Кожух пластмассовый ВК	200
225	200219	Кронштейн верхний ЭЧ ВК	26
226	200205	Панель клавиатуры ВК сенсорная	26
227	200220	Опора ВК	5
228	200209	Основание устр. весового ВК	180
229	42493	Основание под чашку квадрат	52
230	45416	Основание под чашку круг	45
231	200215	Экран ветрозащитный ВК	170
232	200502	Датчик ЭЧ ВК 150/300	70
233	200503	Датчик ЭЧ ВК 600	70
234	200204	Датчик ЭЧ ВК 1500	70
235	200505	Датчик ЭЧ ВК 3000	70

ЗИП к весам ЕК-А

№ п/п	Код	Наименование комплектующих	
236	41561	Аккумулятор ЕК-А	1600
237	200210	Блок индикации ЕК-А	140
238	200206	Блок пит. ВК, ЕК-А, ЕК-СМ (адаптер)	95
239	200211	Кнопка ЕК-А	5
240	200214	Выкл. для крановых весов ЕК-А	4
241	200213	Пульт дистанционного управления ПДУ ЕК-А с контроллером	58

Чувствительные элементы ЕК

242	43729	ЭЧ ЕК-А с проушин.-крюком (0,6/1т)	7180
243	50023	ЭЧ ЕК-А с проушиной-крюком (2т)	6180
244	50254	ЭЧ ЕК-А с проушиной-крюком (3т)	8200

245	44020	ЭЧ ЕК-А с проушиной-крюком (5т)	14380
246	43483	ЭЧ ЕК-А с проушин.-крюком(7,5/10т)	16000
<u>ЗИП к весам ЕК-СМ</u>			
№ п/п	Код	Наименование комплектующих	
247	43184	ЭЧ ЕК-СМ 5 т. с проушиной-крюком	15400
248	43188	ЭЧ ЕК-СМ 10 т. с проушиной-крюком	19500
249	43225	Кнопка ЕК-СМ (Выключатель)	5
250	100108	Блок выключателей ЕК-СМ	6
251	14599	Аккумулятор ЕК-СМ 6V/4A	640
252	44143	Радио-модуль датчика ЕК-СМ и ПДУ (индикатора)	8
253	43570	Контроллер датчика ЕК-СМ	50
254	43567	Аккумуляторная батарея ПДУ 7.2В 2000mA (для ПДУ надо 1шт.)	175
255	43519	Блок контроллера ПДУ (Блок индикатора ЕК-СМ)	90
256	200206	Блок пит. ВК, ЕК, ЕК-СМ (адаптер)	92
257	44245	Корпус блока индикации ЕК-СМ	90
258	200202	Экранное стекло индикатора ЕК-СМ	3
259	200231	Пульт дист. управления ПДУ ЕК-СМ	424
<u>ЗИП к весам ЕКМ</u>			
№ п/п	Код	Наименование комплектующих	
260	500664	WiFi модуль ЕКМ	8
261	500668	Аккумулятор ЕКМ	198
262	500662	Блок индикации ЕКМ LCD	115
263	500663	Блок индикации ЕКМ LED	100
264	500672	Блок питания ЕКМ (сетевой адаптер)	177
265	500666	Влагозащитный кожух ЕКМ	70
266	500671	Кнопки управления ЕКМ	12
267	500669	Крышка батарейного отсека ЕКМ	145
268	500661	Панель ЕКМ (LCD)	2
269	500670	Панель клавиатуры ЕКМ	10
270	500673	ПДУ TRV (комплект)	60
271	500665	Уплотнительная прокладка блока ЕКМ	7
272	500667	Уплотнительное кольцо батарейного отсека ЕКМ	5
<u>ЗИП к терминалам RL</u>			
№ п/п	Код	Наименование комплектующих	
273	43950	Термопринтер PT562A-MASSA (печатающий механизм в сборе)	1455
274	43520	Панель не прозрачная	11
275	41437	Кабель от блока терминала к разъему датчика весовой платформы	12
276	44454	Блок индикации (RL)	80
277	500411	Основание устройства управления (RL)	225
278	45684	Патч-корд SC04-8P8C0.5 (STP RJ45 24AWG прямой) для соединения устройства управления и индикации	32
279	40322	Кабель с выключателем	5
280	42188	Кабель с разъёмом для подключения адаптера 24V,3000mA	5
281	44455	Блок управления (RL)	100
282	45583	Крышка управления RL (закрывает печатающий механизм)	320

283	40507	Корпус управления RL (под печатающий механизм)	220
284	20367	Индикатор UDLP-GG19264B-FSPCELW_LCD (все терминалы R)	78
285	20305	Панель прозрачная (все терминалы R)	14
286	20112	Крышка терминала (RA, RP)	163
287	42986	Корпус кстройства индикации RL	165
288	20012	Клавиатура TR (для терминалов RA, RP, RL)	12
289	41308	Адаптер (с кабелем сетевым) (24V,3000mA)	440
290	42613	Кабель термоголовки термопринтера PT562	18
291	43848	Термоголовка для термопринтера PT562A-MASSA	25
292	43993	Прижимной ролик для термопринтера PT562A-MASSA	24
293	40750	Ролик держателя рулона для термопринтера PT562A-MASSA	40
294	27611	Ролик подмотки для термопринтера PT562A-MASSA	40
295	42160	Пружина ключа ролика подмотки PT562	3
296	41211	Микровыключатель датчика прижима тетмопринтера PT562	2
297	40751	Ключ ролика подмотки для термопринтера PT562A-MASSA	1
298	501061	Шестерня подмотки для термопринтера PT562A-MASSA	4
299	44034	Комплект шестерен для термопринтера PT562A-MASSA	6
300	41990	Фотодатчик термопринтера PT562A-MASSA	2
301	40539	Угольник крепления терминала RL на стену	430
302	43571	Пластина крепления терминала RL	430

ЗИП к весам НС

303	43015	Аккумулятор НС 6 вольт 3.2 А\Ч	620
304	200206	Блок пит. ВК, ЕК, ЕК-СМ,НС(адаптер)	92
305	42870	Блок индикации и управления НС	110
306	42879	Датчик веса НС 6 кг	200
307	42881	Датчик веса НС 15 кг	200
308	42991	Крышка отсека АКБ НС	90
309	42904	Панель клавиатуры НС	5
310	42946	Разъем сетевого адаптера НС	8
311	42977	Уплотнитель отсека АКБ НС	10
312	42994	Фиксатор крышки отсека АКБ	5
313	42914	Опора весов НС	12

ЗИП к весовым модулям ТВ-5040N

№ п/п	Код	Наименование комплектующих	
Чувствительные элементы ТВ-5040N			
314	43035	Датчик DLC(Н)-N-220 (НПВ 200 кг)	1600
315	43036	Датчик DLC(Н)-N- 45 (НПВ 32 кг)	1600

ЗИП к весам ТВ – S/M, ВЭМ, Т

№ п/п	Код	Наименование комплектующих	
Чувствительные элементы ТВ –S, M, P3			
316	44273	Датчик DLC-S (25кг) (НПВ 15 кг)	800
317	44275	Датчик DLC-S (45кг) (НПВ 32 кг)	800
318	44523	Датчик DLC-S (80кг) (НПВ 60г)	800
319	44276	Датчик DLC-S (220кг) (НПВ 150 кг)	800
320	44202	Датчик DLC-M (90кг) (НПВ 60 кг)	1400
321	43978	Датчик DLC-M (200кг) (НПВ 150 кг)	1400

322	44277	Датчик DLC-M (400кг) (НПВ 300 кг)	1400
323	44274	Датчик DLC-M (800кг) (НПВ 600 кг)	1400
<i>Электронные блоки ТВ</i>			
324	40713	Блок индикации ТВ-А (DB9-F) (для терминала LCD с 4 кнопками)	120
325	500432	Блок индикации DD-TB21(S) (для терминала LED с 4 кнопками)	100
326	40736	Блок индикации DD-AB(S) (A01/ТВ) (ЗИП)	52
<i>Кабели к весам ТВ</i>			
327	40322	Кабель с выключателем	5
328	45682	Кабель блока питания с разъемом подключения адаптера 9В, L=130 мм (для всех весов, кроме МК-А30 ТН11)	7
329	44792	Кабель АКБ	8
330	44019	Кабель удлинительный ТВ (гнездо 12М-6Ак индикатору - вилка 12М-6К к датчику)	60
331	40372	Кабель датчика S/M (гнездо на кабель 12М-6А)	56
332	41437	Кабель от блока терминала к разъему датчика весовой платформы	14
<i>Механические детали ТВ</i>			
333	20239	Кронштейн чёрный плоский (для крепления терминала на стену)	90
334	41779	Кронштейн пластмассовый чёрный для крепления терминалов	22
335	40118	Кронштейн пластмассовый светло серый для крепления терминалов	22
336	43511	Амортизатор между корпусом и грузоприёмной платформой (ТВ-S)	370
337	44830	Амортизатор между корпусом и грузоприёмной платформой (ТВ-М)	30
338	44719	Амортизатор боковой между корпусом и платформой (ТВ-М)	25
339	40359	Опора (ТВ-S и ВЭМ-150)	52
340	43143	Опора (ТВ-М)	66
341	43411	Корпус устройства индикации (RS232-DB9) А LCD ,А LED, А/ТВ	220
342	44113	Корпус устройства индикации ВЭМ (белый)	220
343	30312	Крышка устройства индикации ТВ-Т	90
344	41055	Крышка устройства индикации (ТВ-S,М) А LCD ,А LED, А/ТВ	94
345	46133	Крышка устройства индикации ВЭМ (белая)	94
346	40119	Комплект установочный А3 (ВЭМ-150)	2035
347	40125	Комплект установочный Р3 (ТВ-S)	2420
348	40457	Комплект установочный А3-Р3 (ТВ-М)	2060
349	41936	Комплект установочный А2 (ТВ-S)	720
<i>Лицевые панели ТВ</i>			
350	43372	Панель клавиатуры (ТВ-S,М) (4 кнопки)	8
351	44239	Панель клавиатуры (ВЭМ-150)	8
352	43098	Панель защитная (стекло) устройства индикации (ТВ-S,М)	10
353	45184	Панель ВЭМ (защитное стекло)	10
<i>Прочие детали ТВ</i>			
354	42090	Адаптер 9В/500мА (для всех моделей весов МК, ТВ, 4D)	125
355	42258	Адаптер сетевой DSL230-09850 (для весов В1-15 , ВЭМ-150)	550
356	44427	Аккумулятор СА628	535
357	25545	Индикатор с подсветкой ЖКИ (для терминала А/ТВ, А(ЖКИ), А RUEW)	50
358	45672	Индикатор с подсветкой в сборе (МК-ТН11, ТВ-Т)	60
359	37984	Коврик резиновый (ВЭМ-150 М)	930
360	41329	Гнездо на кабель 12М-6А (6 pin)(розетка на кабель датчика)	6
361	42787	Вилка на кабель 12М-6К (6 pin) (вилка на кабель переходника)	6
362	40995	Вилка на кабель 12М-6F (6 pin) (вилка с гайкой в корпус инд.)	6
363	40049	Вилка угловая на плату DRB-09МА (интерфейсная для подключ. РС)	6
364	27404	Платформа ВЭМ	1600
365	44813	Платформа ТВ-S	1600
366	44716	Платформа ТВ-М	8200
367	41379	ВЭМ.3 Терминал в сборе	1000

ЗИП к весам 4D

№ п/п	Код	Наименование комплектующих	
368	44136	Датчик DLC-4D (250) (конструкционная сталь)	788
369	41137	Датчик DLC-4D (500) (конструкционная сталь)	788
370	43590	Датчик DLC-4D (750) (конструкционная сталь)	788
371	45189	Датчик DLC-4D (1000) (конструкционная сталь)	788
372	43343	Датчик DLC-4D (1500) (конструкционная сталь)	788
373	40340	Датчик DLC-4D (250.S) (нержавеющая сталь)	788
374	20250	Датчик DLC-4D (500.S) (нержавеющая сталь)	788
375	25543	Датчик DLC-4D (750.S) (нержавеющая сталь)	788
376	27564	Датчик DLC-4D (1000.S) (нержавеющая сталь)	788
377	41469	Датчик DLC-4D (1500.S) (нержавеющая сталь)	788
378	42802	Опора 4D-M	370
379	42863	Опора 4D-M.S (нерж.)	350
380	40526	Кабель от блока терминала к разъему для подключения модуля	8
381	41654	Кабель концентратор (кроме модулей B23, P7, L7)	280
382	50151	Кабель концентратор (для модулей B23)	105
383	41230	Кабель концентратор (для модулей P7, L7)	300
384	50152	Кабель соединительный между рамами модуля B23 (между стержнями)	760
385	42866	Кабель бронированный от терминала к модулю (разъем к терминалу 12М-6А)	760
386	50119	Кабель бронированный от терминала к модулю (разъем к терминалу XLR 5P)	760
387	44982	Блок управления DI4D (промышленный индикатор)	45
388	42785	Антенна 433 МГц (SMA)	8
389	44427	Аккумулятор СА628	535
390	42090	Адаптер 9В/500мА (для всех моделей весов МК, ТВ, 4D, кроме В1-15 , ВЭМ-150 !)	125

ЗИП к весам ВПМ, ТВ- P3

№ п/п	Код	Наименование комплектующих	
391	45537	Датчик DLC-A-H- 6	120
392	46806	Датчик DLC-A-H-15	120
393	43562	Датчик DLC-A-H-32	120
394	-/-	Датчики весов P3 смотрите - Чувствительные элементы ТВ-S, М, P3	
395	40124	Блок питания ВПМ (разъём интерфейса DB9-M)	26
396	41066	Датчики конца рулона этикеток	4
397	19049	Датчики конца рулона этикеток (на квадратных платах с отверстиями)	5
398	40032	Батарея CR2477-1GS (замена CR2032-VA3)	10
399	44144	Блок управления (ВПМ-Т,Т.1 MF)	160
400	43004	Блок управления (ВПМ-Ф,Ф.1 MF)	145
401	25539	Блок управления (ВИП ТВ 12М MF)	150
402	40147	Кронштейн ВПМ/РР с зубцами для отделения этикеток (под принтер LTP2242C- S432)	10
403	45596	Кронштейн ВПМ/РР с зубцами для отделения этикеток (под принтер PT541A-BB- LEFT)	10
404	43707	Крышка ВПМ-Т (под индикаторы 3 окна и окно PLU)	90
405	19053	Крышка ВПМ-Ф (лицевая под клавиатуру)	92
406	24109	Крышка ВПМ-Т (лицевая под клавиатуру)	94
407	33125	Клавиатура ВПМ-Т-А (РВТ)	26
408	44017	Клавиатура ВПМ-Ф (РВТ)	22
409	41308	Адаптер (с кабелем сетевым) (24V,3000mA)	440
410	17129	Индикатор 16 разрядов (JCC6458) (ВПМ-Ф,Ф.1, ВИП, Р/ТВ)	30
411	17150	Индикатор ADT7730 (6 разрядов)	52
412	40051	Индикатор с подсветкой GVLCM2401G-14460A (к ВПМ MF)	38
413	17145	Светодиодн. Подсветка JE-14835W-04 (16 разрядов) (ВПМ-Ф,Ф.1, ВИП, Р/ТВ)	5
414	14113	Двигатель подмотки ВПМ , RP с редуктором	225

415	44237	Комплект муфты блока подмотки ВПМ , RP	105
416	41388	Разъем с трансф.(Ethernet) TRJ1001BB NL	5
417	43468	Кварцевый генератор FXO-HC736R-50 (SG8002JC-PCB-50.0 MHz (SMD))	1
418	43985	Кабель плоский 20 pin (от блока индикации к кабелю блока питания)	22
419	43988	Кабель плоский 20 pin (от блока питания к кабелю блока индикации)	16
420	19036	Кабель с разъемом для подключения адаптера 24V,3000mA	8
421	40322	Кабель с выключателем	5
422	43305	Кабель от блока управления к разъему датчика ТВ (ВИП, Р/ТВ)	10
423	45597	Кабель от блока управления к термоголовке термопринтера PT541A-BB-LEFT	12
424	40710	Кабель от блока управления к термоголовке термопринтера LTP2242C-S432	12
425	45674	Датчик конца этикетки термопринтера PT541A-BB-LEFT	1
426	45037	Термопринтер PT541A-BB-LEFT	115
427	47320	Термоголовка для термопринтера PT541A-BB-LEFT	35
428	44251	Прижимной ролик для термопринтера PT541A-BB-LEFT	27
429	44877	Комплект шестерен для термопринтера PT541A-BB-LEFT	2
430	40125	Комплект установочный P3 (ТВ-S)	2420
431	40457	Комплект установочный A3-P3 (ТВ-M)	2060
432	500449	Основание под термопринтер и крышка устройства печати (ВПМ/RP)	195
<u>РАЗНЫЕ</u> <u>комплектующие элементы</u>			
№ п/п	Код	Наименование комплектующих	
<i>Переключатели</i>			
433	41649	RF-19 (вместо ПКЛ-69)	2
434	40251	Выкл. 4A 250V VDE	3
435	41688	Микрогумблер KCD11-101	2
436	43314	Колпачок Хд7.850.001 (2мм к h=7.0)	1
437	40843	Микрокнопка h=7,0 SKHNBV	1
438	44975	Микрокнопка TD-03XBV h=7,0 (SMD)	1
439	40250	Переключатель TS695 (Микрокнопка h=9.5 SKHNAN)	1
440	40782	Переключатель SC5 (SC1) (калибровка-работа МК, ВПМ,ПВ,ВЕ,ВП)	1
<i>Прочие</i>			
441	41864	Амортизатор Хд8.639.001 (МК, ВА- токопроводящий)	3
442	500602	Опора ВЕ/ВА/МК (к весам ПВ, ВЕ, ВА, ВП, МК, ВПМ)	18
443	44990	Уровень круглый CLV1809 (желтый)120	2
444	41526	Пьезодинамик (Пьезоизлучатель ДВ-Е32, ЗП-25) 4000 Hz	1
445	45163	Вставка плавкая 0,5А 250В (5х20) мм.	1
446	41329	Гнездо на кабель 12М-6А (6 pin)(розетка на кабель датчика)	6
447	42787	Вилка на кабель 12М-6К (6 pin) (вилка на кабель переходника)	6
448	40995	Вилка на кабель 12М-6F (6 pin) (вилка с гайкой в корпус инд)	6
449	40049	Вилка угловая на плату DRB-09МА (интерфейсная для подключ. РС)	5
450	40304	Розетка блочная угловая DRB-9FA (интерфейсная для подключ. РС)	5
451	40110	Разъем на плату USB AS R/A Vertical short type	4

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mkc@nt-rt.ru || сайт: <https://massa-k.nt-rt.ru/>