

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://massa-k.nt-rt.ru/> || mkc@nt-rt.ru

Весы TB-S_RA2



Описание

Весы состоят из модуля взвешивающего, терминала и вращающейся стойки. Грузоприемная платформа обычно размещается на столе. Возможна работа в счетном режиме. Обеспечена возможность подключения к весам сканера штрихкодов и дозатора. Весы регистрируют товароучетные операции (прием, отпуск, списание, инвентаризация). Легко интегрируются в системы учета, в том числе в режиме весового терминала сбора данных. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя. Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.

Модельный ряд

Модель весов	Максимальная нагрузка, кг	Минимальная нагрузка, кг	Дискретность отсчета, г	Диапазон тарирования, кг
TB-S-15.2-RA.2	15	0,04	2/5	6
TB-S-32.2-RA.2	32	0,1	5/10	15
TB-S-60.2-RA.2	60	0,2	10/20	30
TB-S-200.2-RA.2	200	0,4	20/50	60

Технические характеристики

Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм	400x510x90x525
Размер платформы (ДхШ), мм	400x510
Материал модуля взвешивающего:	
- платформа	нержавеющая сталь
- рама	алюминиевый сплав
Число цифровых датчиков взвешивания, шт.	1
Степень защиты модуля взвешивающего	IP67
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °C	от -20 до +40
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг	8,6/9,7
Габаритные размеры терминала(ДхШхВ) , мм	260x102x60
Степень защиты терминала	IP54
Диапазон рабочих температур терминала, °C	-20...+40
Масса терминала нетто/брутто, кг	1,4/1,8
Работа от аккумулятора, ч	до 13,5

Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт.

1

Тип индикации

матричный ЖК с подсветкой, 192x64 точки

Торговая индикация

да

Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам

Ethernet, DB9-MA/вилка (интерфейс RS-232)

Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, дозатора и др.

USB тип A, DB9-MA/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C

Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт.

8/64

В комплекте поставки:

- кронштейн крепления терминала на стене, шт.

1

- кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт.

1

- сетевой адаптер, шт.

1

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://massa-k.nt-rt.ru/> || mkc@nt-rt.ru